

# Guía de operación ANA(6HST-B) CASIO®

- Su reloj puede ser ligeramente diferente del que se muestra en la ilustración.

**5139**

**5150/5169**

**5162**

**5305**

**Para ajustar la hora**

1. Extraiga la corona hasta la segunda posición.
  - Esto hace que la manecilla de segundos se detenga.
2. Ajuste las manecillas girando la corona.
  - Adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la hora de ajuste deseada y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
3. Empuje la corona a la posición normal para reiniciar la indicación de la hora normal.

**Para ajustar el día**

1. Extraiga la corona hasta la primera posición.
2. Ajuste el día girando la corona.
3. Empuje la corona a la posición normal.
- Evite el ajuste del día entre las 9:00 p.m. y 1:00 a.m. (la presentación del día puede no llegar a cambiar el día siguiente).

**Uso del cronógrafo**

El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido hasta 29 minutos, 59 segundos.

**Para medir tiempos con el cronógrafo**

**Tiempo transcurrido**

(A) → (A) → (A) → (A) → (B)


Inicio      Parada      Reinicio      Parada      Borrado

**Para ajustar las posiciones de la manecilla de minutos del cronógrafo y la manecilla de segundos del cronógrafo**

- Este procedimiento se debe realizar cuando la manecilla de minutos del cronógrafo y la manecilla de segundos del cronógrafo no regresan a sus posiciones cero.

1. Presione (B) para reposicionar el cronógrafo.
2. Extraiga la corona hasta la segunda posición.
3. Presione (A) para adelantar la manecilla de segundos del cronógrafo hasta que apunte hacia la posición cero.
  - La manecilla de minutos del cronógrafo está sincronizada con la manecilla de segundos del cronógrafo.
4. Empuje la corona a la posición normal.
  - Tenga en cuenta que al extraer la corona también se detiene la manecilla de segundos de la hora normal. Después de realizar el procedimiento anterior, también deberá efectuar el ajuste de la hora normal.

- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.



## Especificaciones

**Precisión a temperatura normal:** ± 20 segundos por mes

**Función del cronógrafo:** Capacidad de medición: 29'59"  
Unidad de medición: 1 segundo  
Modo de medición: Tiempo transcurrido

**Pila:** Una pila de óxido de plata (Tipo: SR621SW)  
Aproximadamente 2 años con la pila tipo SR621SW (suponiendo una operación de cronógrafo de 30 min./día)

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido  
Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca ∇ con la manecilla de minutos.  
Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos.  
Se indica el tiempo transcurrido.

